

WERKINSTRUCTIE DP 4600

De portofoons worden gebruikt in de analoge stand



Versie	1.0
Status	Definitief
Datum	November 2023
Auteur	VRGZ

ALGEMEEN

Deze werkinstructie omvat op hoofdlijnen het gebruik en de werking van de manschappen portofoon en de spreek sleutel

De portofoons worden gebruikt in analoge stand.

Elke post heeft een door de regio bepaalde gespreksgroep toegewezen gekregen.

TOEPASSINGSGEBIED

De manschappen portofoons worden gebruikt voor onderling verkeer tussen de bevelvoerder, chauffeur en manschappen van een TS of ander specialisme.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Portofoon:
Merk: Motorola
Type: DP4600

Spreeksleutel:
Merk: Motorola
Type: PMMN 4119

GEBRUIK

Inschakelen / Uitschakelen:

Draai aan de linker knop

Luidspreker volume instellen:

Draai aan de linker volumeknop

Wisselen van kanaal (16 stuks):

Draai aan de rechter knop, in het midden (kanalenkiezer)

Het gekozen kanaal wordt uitgesproken. De knop kan door blijven draaien.

Noodoproep (op zendende portofoon):

Activeer: druk 2 sec. op de noodknop

Reset: druk nogmaals kort op de noodknop

Spraakweergave 'Noodoproep beëindigd'

Noodoproep (op ontvangende portofoon):

Reset: druk 2 keer op de OK toets

Dit kan alleen als de portofoon waarmee de noodoproep is gemaakt zelf is gereset.

Hieronder een link naar instructievideo noodoproep



Display:

Geeft het kanaal aan (Analoog 1 t/m 16)

Geeft de status van de accu aan

Lock Keypad

Activeer: druk 2 sec. op de toets

De-activeer: druk nogmaals 2 sec. op de toets

Controle kanaal

Druk 2 sec. op de toets en het geselecteerde kanaal wordt luid uitgesproken



Toon naam/ alias van de porto:

Druk 2 sec. op toon alias

Extra informatie:

Portofoon start op het laatst gebruikte kanaal

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

Controleer na gebruik:

1. Schoonmaken met een vochtige doek.
2. Beschadigingen en defecten doorgeven aan het service centrum.
3. Zorg ervoor dat de portofoon goed in de lader staat.