

SPREIDER SP 5240 CL



Versie	1.0
Status	Definitief
Datum	December 2023
Auteur	VRGZ

ALGEMEEN

Deze werkinstructie omvat op hoofdlijnen het gebruik en de werking van de spreider SP 5240 CL.

Deze werkinstructie is geen vervanger van de gebruiksinstructie zoals afgegeven door de fabrikanten/leveranciers van dit gereedschap.

Voor de volledige gebruiksinstructie zie de complete gebruiksinstructie van de fabrikant/leverancier.

TOEPASSINGSGEBIED

Geschikt om ruimte te creëren en slachtoffers te bevrijden bij incidenten waarbij een beknelling is opgetreden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Gewicht 9,6 kg
Afmetingen 68,5 bij 27,4 bij 20,7

GEBRUIK

Compact & ultralicht, geen concessies aan prestatie

- Makkelijk draagbaar en hanteerbaar
- Lagere fysieke belasting
- Maximale prestatie bij een minimaal gewicht

Effectief profiel op de spreidpunten - Ultieme grip in elke situatie

Ergonomische draagbeugel - nieuw ontwerp voor meer werkcomfort in verschillende werkhoudingen

Nieuwe ledverlichting in de draagbeugel

- 6 ledlampjes met een hogere lichtopbrengst
- Hulpverleners kunnen zowel overdag als 's nachts direct aan de slag, zonder in hun eigen schaduw te werken



- Ingebouwde Speed Valve
- Onbelast openen de armen snel tot de gewenste afstand voor het snel plaatsen van de spreider.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

Na elk gebruik moet er een visuele inspectie aan de spreider SP 5240 CL worden uitgevoerd.

Zijn er gebreken meld dit dan bij het service centrum.

De Spreider SP 2240 CL wordt jaarlijks gekeurd door het servicecentrum.