

WERKINSTRUCTIE op- en afzetten van de TruckTrainer



Versie	1.0
Status	Definitief
Datum	December 2023
Auteur	VRGZ

ALGEMEEN

Deze werkinstructie omvat op hoofdlijnen het gebruik voor het op- en afzetten van de TruckTrainer op het haakarmvoertuig.

Deze werkinstructie is geen vervanger van de gebruiksinstructie zoals afgegeven door de fabrikanten/leveranciers van dit gereedschap.

Voor de volledige gebruiksinstructie zie de complete gebruiksinstructie van de fabrikant/leverancier.

TOEPASSINGSGEBIED

De TruckTrainer is ontwikkeld om de brandweer in staat te stellen te oefenen in het knippen van vrachtwagencabines onder realistische omstandigheden (ongevallen). Voor transport naar verschillende locaties is deze TruckTrainer voorzien van een slede voor een haakarmsysteem.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen uitwendig:	L 6000 mm, B 2550 mm . H. 1800mm
Vergrendeling:	Geschikt voor binnenvergrendeling
Voorzijde:	Uitbouw A-front met haak 60 mm St 52
Achterzijde:	2 stalen wielen met teflon glijlagers
Gewicht leeg:	+/- 3 ton (complete TruckTrainer)
Maximale belading:	Er kunnen oefenmiddelen zoals IBC, (bondel)drums zonder inhoud in de container worden vervoerd. De bijpassende container is het enige wat op de TruckTrainer vervoerd mag worden!
Transportsnelheden:	Tot 80 km/uur, conform Wegenverkeersreglement

GEBRUIK

BELANKRIJK!

Veiligheidsvoorschriften m.b.t. het op- en afzetten van de slede:

- Zorg tijdens beladen en lossen van de slede voor een stabiele en vlakke ondergrond
- Controleer voor en tijdens het laden, lossen en bedienen van de slede altijd of zich geen personen in het werkgebied van de slede bevinden (5 meter rondom de slede)
- Gebruik voorafgaand aan het laden en lossen een waarschuwingssignaal zoals claxon of oranje zwaailicht
- Vervoer de TruckTrainer nooit met cabine of andere lading er op. Alleen bijbehorende container mag tijdens transport op de TruckTrainer blijven staan. Controleer voor op- en afzetten of de twistlocks vergrendeld zijn.
- Bij beklimmen van de TruckTrainer bestaat het gevaar van eraf vallen. De TruckTrainer mag i.v.m. de hoogte niet beklommen worden als deze op het haakarmvoertuig staat.

**Ga bij het opzetten van de slede op het haakarmvoertuig als volgt te werk:**

- Controleer of er geen cabine aanwezig is. Het verend cabineplatform is niet berekend op de krachten die er op vrijkomen tijdens het optrekken met geplaatste cabine. Inclusief cabine is het geheel wettelijk gezien te hoog voor vervoer over openbare weg (max hoogte 4 m inclusief vrachtwagen). Het is dus verboden om een cabine te laten staan tijdens transport, ook al is die vastgebonden!
- Controleer of alle (verstelbare) cabinesteunen van de TruckTrainer zijn opgeborgen in de opbergkist
- Controleer of er geen losse onderdelen van een training op de TruckTrainer achter gebleven zijn
- Controleer tijdens op- en afzetten altijd of de TruckTrainer vrij langs de onderdelen van het haakarmvoertuig kan bewegen
- Gebruik het container op- en afzetsysteem van het haakarmvoertuig om de slede op het voertuig te positioneren
- Zorg ervoor dat de slede op de juiste wijze wordt vergrendeld op het haakarmvoertuig
- De slede is nu klaar voor transport
- Ga voor het afzetten van de slede tegengesteld te werk.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

- Reinig de TruckTrainer naar inzicht afhankelijk van de intensiviteit van het gebruik. Heb hierbij ook aandacht voor achtergebleven glas/metaal of andere cabine onderdelen
- Smeer regelmatig de draaiende delen met smeervet.
- De haakarm slede dient jaarlijks door het servicecentrum visueel geïnspecteerd te worden.