

WERKINSTRUCTIE REDVEST SECUMAR GOLF 275 HV-ALU



Versie	1.0
Status	Definitief
Datum	November 2023
Auteur	VRGZ

ALGEMEEN

Deze werkinstructie omvat op hoofdlijnen het gebruik en de werking van het redvest Secumar.

Deze werkinstructie is geen vervanger van de gebruiksinstructie zoals afgegeven door de fabrikanten/leveranciers van dit gereedschap.

Voor de volledige gebruiksinstructie zie de complete gebruiksinstructie van de fabrikant/leverancier.

TOEPASSINGSGEBIED

Speciaal ontworpen voor de brandweer. Het redvest keert je met de luchtwegen vrij van het water. Het redvest moet gebruikt worden naast iedere waterkant.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Het redvest heeft een gealuminiseerde buitenhoes welke bestand is tegen hoge temperaturen, vuur/vlammen en metaaldruppels.
- Het vest is aan te trekken en te dragen met volledige uitrusting inclusief helm en ademlucht.
- Door de constructie activeert het vest tijdens het te water raken zeer snel en is de drager snel in een veilige positie.
- Dit redvest is tevens handmatig te activeren.

GEBRUIK



1. D-ring voor plaatsing van drijvende lijn.
2. Kliksluiting
3. Touwtje voor handmatige activatie van het vest
4. Banden om vest aan te trekken naar gewenste stand

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

De levensduur van opblaasbare redvesten is in de regel op tien jaar gesteld. Uitgangspunt voor deze tien-jarige termijn is een regelmatige keuring van het vest in een periode van maximaal twee jaar.

Na het gebruik van het redvest bij een inzet en/of bij schade aan het redvest dient het te worden aangeboden aan het servicecentrum. Een goedgekeurd reddingsvest wordt voorzien van een sticker die met de maand en het jaar de eerstvolgende keuring aangeeft.