

# WERKINSTRUCTIE Piercing Nozzle



Versie	1.0
Status	Definitief
Datum	November 2023
Auteur	VRGZ

## ALGEMEEN

Deze werkinstructie omvat op hoofdlijnen het gebruik en de werking van de Piercing Nozzle.

Deze werkinstructie is geen vervanger van de gebruiksinstructie zoals afgegeven door de fabrikanten/leveranciers van dit gereedschap.

Voor de volledige gebruiksinstructie zie de complete gebruiksinstructie van de fabrikant/leverancier.

## TOEPASSINGSGEBIED

De Piercing Nozzle is een hulpmiddel ontwikkeld door de Brandweer en voor de Brandweer, welke in noodgevallen een positieve veilige bijdrage levert aan het kunnen blussen in, achter en door wanden, objecten of een motorkap.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Gewicht 13.45 kg  
Lengte Variabel  
Aan te sluiten op O-Bundel

## GEBRUIK

De Piercing Nozzle is in verschillende configuraties te gebruiken zie hieronder.  
De losse onderdelen zijn in elkaar te draaien.  
Afhankelijk van de toepassing maak je een rechte lijn of een haak vorm.

De Piercing Nozzle kun je in het materiaal duwen  
Het open en dicht zetten doen we doormiddel van het draaien aan het handvat.



## SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

### Controleer na gebruik:

1. Beschadigingen aan de Piercing Nozzle.  
Zo ja, biedt de Piercing Nozzle aan bij service centrum.
2. Achtergebleven residu schoonmaken met schone doek, water en zeep.
3. Ervoor zorg dragen dat de Piercing Nozzle droog wordt terug geplaatst.